



**Cajas de bornes EMC KL** Página 328




**Armario individual ES 5000 EMC** Página 329




MHz = Frecuencia  
dB = Atenuación AF

- 1 Campo E = campo eléctrico [V/m] caja EMC
- 2 Campo E cajas estándar
- 3 Campo H = campo magnético [V/m] caja EMC
- 4 Campo H cajas estándar


**EMC E-Box EB** Página 328




**EMC Subracks Ripac Vario** Página 329




**Armarios compactos EMC AE** Página 328



**Cajas murales EMC, base EL, 3 piezas** Página 330



**Sistemas de ensamblaje TS 8 EMC** Página 329



**Aprobaciones:**

**Cajas de bornes EMC KL**

- UL
- CSA
- TÜV
- Lloyds Register of Shipping
- VDE

**Sistemas de ensamblaje TS 8 EMC**

- UL – Underwriters Laboratories Inc. para EE.UU. y Canadá

**Armario individual ES 5000 EMC**

- UL
- CSA

**Cajas murales EMC, base EL, 3 piezas**

- TÜV
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping

- VDE
- UL – Underwriters Laboratories Inc. para EE.UU. y Canadá